

## **TSP\_570: CODICI DISPONIBILI**

<b>Codice</b>	<b>Inp</b>	<b>Out</b>	<b>Analogic Inp</b>	<b>Analogic Out</b>
<b>TSP_570/ST</b>	12 PNP	12 da 0,5A	no	4 da +/- 10V
<b>TSP_570/SPT</b>	12 PNP	12 da 0,5A	4 per PT100 (0...300)	4 da +/- 10V
<b>TSP_570/SCT</b>	12 PNP	12 da 0,5A	4 da 0..20 mA	4 da +/- 10V
<b>TSP_570/SJT</b>	12 PNP	12 da 0,5A	4 per TMC J (0..300)	4 da +/- 10V
<b>TSP_570/SKT</b>	12 PNP	12 da 0,5A	4 per TMC K (0..400)	4 da +/- 10V
<b>TSP_570/SVT</b>	12 PNP	12 da 0,5A	4 da 0...10V	4 da +/- 10V

### **Altre opzioni:**

- **/ETH:** questa sigla aggiunta alla fine del codice completo del dispositivo indica la presenza dell'opzione interfaccia **Ethernet** con funzione di Web Server.