

## **VTS804: CODICI DISPONIBILI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>VTS_804</b>	VTS_804 per programmazione con software Kernel "WIN PAGER"
<b>VTS_804/F</b>	VTS_804 per programmazione con software Kernel "FLASH"
<b>VTS_804/FC</b>	VTS_804 per programmazione con software Kernel "FLASH" con display CIRILLICO
<b>VTS_804/L</b>	VTS_804 libero, il pannello visualizza esclusivamente i dati presenti sulla seriale