

## **VTT402: CODICI DISPONIBILI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>VTT_402</b>	VTT_402 per programmazione con software Kernel "WIN PAGER"
<b>VTT_402/F</b>	VTT_402 per programmazione con software Kernel "FLASH"
<b>VTT_402/FC</b>	VTT_402 per programmazione con software Kernel "FLASH" con display CIRILLICO
<b>VTT_402/L</b>	VTT_402 libero, il pannello visualizza esclusivamente i dati presenti sulla seriale