

Quante Espansioni posso connettere ?

Il numero massimo di espansioni che si possono connettere con i nostri PLC è 31. Ovviamente il numero dipende anche dal numero di dip-switch presenti. Nella tabella seguente è visualizzato l'indirizzo massimo di ogni espansione.

Modello	Indirizzo Massimo per le espansioni connesse a sistemi: <u>D, Fujitsu, 36109 e ARM</u>	Indirizzo Massimo per le espansioni connesse a sistemi : <u>Standard</u>
DLC0808	No	3
DLC0808/D	4	No
DLC0808B	7	3
DLC0808C	31	3
DLC0404	31	3
DLC0408	31	3
DLC080G	31	No
DLC8410	15	15
DLC4008	7	7
DLC0080	31	31

 = Questa espansione può essere connessa con altri modelli di espansioni.

 = Questa espansione DEVE essere connessa alla COM0 e questa porta seriale DEVE essere dedicata alle espansioni.

