

## VTP322: CODICI DISPONIBILI

Codice	Inp	Out	Analogic Inp	Analogic Out
VTP_322/ST	12 PNP	8 da 0,5A	no	2 da 0..10V
VTP_322/SCT	12 PNP	8 da 0,5A	1 da 0...20mA	2 da 0..10V
VTP_322/SPT	12 PNP	8 da 0,5A	1 per PT100 (0...300)	2 da 0..10V
VTP_322/SPT1	12 PNP	8 da 0,5A	1 per PT100 (0..100°C) con risoluzione 1 decimale	2 da 0..10V
VTP_322/SPT2	12 PNP	8 da 0,5A	1 per PT100 (-20..+50°C)	2 da 0..10V
VTP_322/PR	12 PNP	8 da 0,5A	1 per sensore di pressione	2 da 0..10V
VTP_322/SJT	12 PNP	8 da 0,5A	1 per TMC J (0..300)	2 da 0..10V
VTP_322/SKT	12 PNP	8 da 0,5A	1 per TMC K (0..400)	2 da 0..10V
VTP_322/SVT	12 PNP	8 da 0,5A	1 da 0...10V	2 da 0..10V
VTP_322/IT	12 PNP	8 da 0,5A	1 da 0...500mV	2 da 0..10V
VTP_322/IT2	12 PNP	8 da 0,5A	1 da 0...250mV	2 da 0..10V
VTP_322/IT4	12 PNP	8 da 0,5A	1 da 0...125mV	2 da 0..10V

### **Altre opzioni:**

- **/C:** questa sigla aggiunta alla fine del codice completo del dispositivo indica la presenza del display **cirillico**.